QUANTO DURERÀ LA BATTERIA?

L'autonomia di una batteria completamente carica dipende da tre fattori: capacità della batteria, macchina utilizzata e intensità di lavoro (leggero o intenso, taglio/decespugliatura). La tabella mostra l'autonomia indicativa della tua attrezzatura a batteria Husqvarna in diverse situazioni di lavoro.

Il tempo di ricarica di una batteria completamente scarica dipende dalla sua capacità e dal caricabatterie utilizzato. In molti casi, il tempo di ricarica risulta più breve rispetto all'autonomia. Di conseguenza, con due batterie è possibile lavorare di continuo, con una batteria in uso e l'altra in ricarica.

TEMPO DI RICARICA CON VARIE COMBINAZIONI DI BATTERIE E CARICABATTERIE



		CICLI DI RICARICA	QC500		QC330		QC80		QC80F	
			LIVELLO DI CARICA		LIVELLO DI CARICA		LIVELLO DI CARICA		LIVELLO DI CARICA	
			80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
USO PROFESSIONALE A TEMPO PIENO	BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 55 min	3 h	4 h 5 min	12 h 40 min	14 h 10 min	12 h 40 min	14 h 10 min
USO PROFESSIONALE A TEMPO PIENO	BLi550X	1500	1 h	1 h 25 min	1 h 40 min	2 h 5 min	7 h	9 h 10 min	7 h	9 h 10 min
USO PROFESSIONALE A TEMPO PIENO	BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	4 h	4 h 20 min	4 h	4 h 20 min
USO PART-TIME	BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	2 h 25 min	2 h 40 min	2 h 25 min	2 h 40 min
USO PART-TIME	BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min	1 h 5 min	1 h 25 min
USO OCCASIONALE	BLi20	600	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 50 min	2 h 10 min	1 h 50 min	2 h 10 min
USO OCCASIONALE	BLi10	600	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1 h 10 min	50 min	1 h 10 min

Opzione migliore

AUTONOMIA DI LAVORO CON UNA CARICA

APPLICAZIONE	NOME PRODOTTO	BATTERIA						
		Bli950X	Bli550X	BLi300	BLi200	Bli100	BLi20	Bli10
MOTOSEGHE								
Sramatura	**535i XP®**	7 h 30 min	3 h 45 min	2 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h	30 min
	T535i XP®							
	330i	8 h 15 min	4 h 15 min					
	120i	3 h	1 h 30 min	—	45 min	—	35 min	—
Potatura	**535i XP®**	13 h	6 h 30 min	4 h	2 h 15 min	1 h	1 h 45 min	50 min
	T535i XP®							
Carpenteria	**535i XP®**	18 h 45 min	9 h 15 min	5 h 30 min	3 h	1 h 30 min	2 h 30 min	1 h 10 min
	T535i XP®							
	330i	20 h 30 min	10 h 15 min					
Sezionatura	**535i XP®**	3 h 15 min	1 h 45 min	1 h	35 min	15 min	25 min	10 min
	T535i XP®							
	330i	4 h	2 h					
POTATORI AD ASTA								
Sramatura	**530iPT5**	11 h 30 min	5 h 45 min	3 h 30 min	2 h	50 min	1 h 30 min	40 min
DECESPUGLIATORI								
Taglio intenso erba	**520iRX**	4 h 15 min	2 h	1 h 15 min	40 min	20 min	30 min	15 min
	520iLX							
Rifinitura	**520iRX**	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 30 min	1 h 20 min	40 min	1 h	30 min
	520iLX							
	115iL	5 h 30 min	3 h	—	1 h 15 min	40 min	1 h	30 min
TAGLIA SIEPI								
Taglio intenso	**520iHE3**	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	30 min	50 min	25 min
	520iHD70							
	520iHD60							
Rifinitura	**520iHE3**	12 h 30 min	6 h 15 min	3 h 45 min	2 h	1 h	1 h 30 min	50 min
	520iHD70							
	520iHD60							
	115iHD45	7 h 30 min	4 h	—	2 h	1 h	1 h 30 min	45 min
SOFFIATORI								
Intenso	**550iBTX***	1 h	30 min	—	—	—	—	—
	530iBX**	1 h 45 min	45 min	35 min	15 min	10 min	15 min	15 min
	525iB							
	320iB Mark II							
Leggero	**550iBTX***	1 h 45 min	50 m	—	—	—	—	—
	530iBX**	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h	35 min	20 min	30 min	15 min
	525iB							
	320iB Mark II							
RASAERBA								
Rasatura	**LC 353iVX**	—	—	35 min	20 min	—	15 min	—
	LC 141i			1 h 5 min	35 min	25 min	30 min	20 min
	LB 146i			1 h	30 min	—	25 min	—

Per autonomia si intende il tempo di lavoro effettivo, utilizzando savE™, escludendo manutenzione di base, trasferimenti e arrampicate sugli alberi per operazioni generiche. Le linee guida fornite sono solamente indicative e potrebbero non essere sempre replicabili da un settaggio ad un altro. *Richiede esclusivamente batterie a zaino BLi. **Richiede batteria a zaino/cintura FLEXI per batterie.

Opzione migliore